

## Start-Stop-mécanique automatique

### Pressostat

Fonction : pour l'enclenchement et déclenchement selon la pression réglée.  
Pression max. 12 bar.



### Manomètre

Fonction : permet le réglage du pressostat et le contrôle de la pression de service.



### Réservoir de pression à membrane

Fonction : sert de vase d'accumulation et de stockage en cas de pertes d'eau (petites pertes).



### Raccord 5-voies

Fonction : permet les raccordements du pressostat, manomètre et réservoir à membrane.  
Entrée 1" mâle, sortie 1" femelle.

### Pompe

A l'entrée de la pompe un clapet de retenue ou un clapet de fond est nécessaire.

### Utilisateur

#### Start-Stop- mécanique automatique avec réservoir 2 litres

Avec raccord 5 voies, manomètre, pressostat et réservoir à membrane 2 litres 10 bar

#### Start-Stop-Automatique mécanique avec réservoir 24 litres

Avec raccord 5 voies, manomètre, pressostat et réservoir à membrane 24 litres 10 bar