

Commandes électriques

MS / QF97 / CLB

Démarrateurs-moteur


- Boîtier électrique avec relais thermique et interrupteur rotatif Automat / 0 / Manuel.
- Bouton pour le réarmement „R“ thermique.
- Interrupteur à flotteur câble 10m.
- Bornes de câblage par vis.
- Entrée tension 3x400V.
- Protection IP65.
- Dimensions env. HxLxP 165x135x90.
- Relais thermique disponible :
 1 - 1,6A // 1,6 - 2,5A // 2,5 - 4A // 4 - 6A //
 5,5 - 8A // 7 - 10A // 9 - 13A // 12 - 18A.



MS	Démarrateur-moteur avec interrupteur à flotteur standard
-----------	---

Commande par sondes

- La commande par sondes avec sondes de niveau pour la surveillance ainsi que la commande de pompe, pour la vidange ou le remplissage d'un réservoir.
- Boîte PVC.
- 3 sondes sans câble.
- Bornes de câblage par vis.
- Dimensions env. HxLxP 160x120x75.
- Tension 1x400V entrée et sortie pour la version 400V.



QF97	Commande par sondes 1x230V avec 3 sondes
CLB	Commande par sondes 1x400V avec 3 sondes