

## Steuerungen

## MS / QF97 / CLB

### Motorstarter

- Elektrokasten mit Wärmepaket und Wählschalter Automat / Aus / Manuell.
- Rücksteltaster „R“ Thermoschutz.
- Schwimmerschalter 10m.
- Kabelverschraubungen.
- Eingangsspannung 3x400V.
- Schutzart IP65.
- Abmessungen ca. HxBxT 165x135x90.
- Wählbare Wärmepakete:  
1 - 1,6A // 1,6 - 2,5A // 2,5 - 4A // 4 - 6A //  
5,5 - 8A // 7 - 10A // 9 - 13A // 12 - 18A.



<b>MS</b>	<b>Motorstarter mit Schwimmerschalter Standard</b>
-----------	--

### Sondensteuerung

- Die Sondensteuerung mit Sonden-Niveau-Automatik dient als Überlaufschutz, zur Füllstandsüberwachung sowie zur Pumpensteuerung zum Füllen und Leeren von Behältern.
- Elektrokasten.
- 3 Stk. Sonden ohne Kabel.
- Kabelverschraubungen.
- Abmessungen ca. HxBxT 160x120x75.
- 400V Version Ein- und Ausgangsspannung 1x400V.



<b>QF97</b>	<b>Sondensteuerung 1x230V mit 3 Sonden</b>
<b>CLB</b>	<b>Sondensteuerung 1x400V mit 3 Sonden</b>